

Selección de presets desde la propia unidad

Existe la posibilidad de seleccionar cualquiera de los 5 presets de fábrica que se encuentren almacenados en la unidad DSP, directamente desde el amplificador de AVIATOR S 115 A. Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el sistema a la red eléctrica y presione el botón en posición de encendido (ON).



2. Desplace el selector de presets para seleccionar el preset deseado.



PRESETS	
1	100Hz
2	125Hz
3	AVIATOR 112A-100Hz
4	AVIATOR 112A-125Hz
5	S-115A + i804-150Hz

Los presets incluidos de fábrica son los siguientes:

- Preset nº1: para combinar AVIATOR S 115 A con AVIATOR 115 A. Corte de frecuencia aplicado a AVIATOR S 115 A; 100 Hz.
- Preset nº2: para combinar AVIATOR S 115 A con AVIATOR 115 A. Corte de frecuencia aplicado a AVIATOR S 115 A; 125 Hz.
- Preset nº3: para combinar AVIATOR S 115 A con AVIATOR 112 A. Corte de frecuencia aplicado a AVIATOR S 115 A; 100 Hz.
- Preset nº4: para combinar AVIATOR S 115 A con AVIATOR 112 A. Corte de frecuencia aplicado a AVIATOR S 115 A; 125 Hz.
- Preset nº5: para combinar AVIATOR S 115 A con AVIATOR i 804. Corte de frecuencia aplicado a AVIATOR S 115 S; 150 Hz.



Ante cualquier problema o duda técnica sobre productos Pro DG Systems; contacte con nuestro departamento de asistencia técnica en: sat@prodgsystems.com