


## Selección de presets desde la propia unidad

Existe la posibilidad de seleccionar cualquiera de los 5 presets de fábrica que se encuentren almacenados en la unidad DSP, directamente desde el amplificador de AVIATOR S 118 A. Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el sistema a la red eléctrica y presione el botón en posición de encendido (ON).



2. Desplace el selector de presets para seleccionar el preset deseado.



PRESETS	
1	AVIATOR 115A-90Hz
2	AVIATOR 115A-120Hz
3	AVIATOR 112A-90Hz
4	AVIATOR 112A-120Hz
5	LA-2X10 A 90Hz

Los presets incluidos de fábrica son los siguientes:

- Preset nº1: para combinar AVIATOR S 118 A con AVIATOR 115 A. Corte de frecuencia aplicado a AVIATOR S 118 A; 90 Hz.
- Preset nº2: para combinar AVIATOR S 118 A con AVIATOR 115 A. Corte de frecuencia aplicado a AVIATOR S 118 A; 120 Hz.
- Preset nº3: para combinar AVIATOR S 118 A con AVIATOR 112 A. Corte de frecuencia aplicado a AVIATOR S 118 A; 90 Hz.
- Preset nº4: para combinar AVIATOR S 118 A con AVIATOR 112 A. Corte de frecuencia aplicado a AVIATOR S 118 A; 120 Hz.
- Preset nº5: para combinar AVIATOR S 118 A con AVIATOR LA 210. Corte de frecuencia aplicado a AVIATOR S 118 S; 90 Hz.



Ante cualquier problema o duda técnica sobre productos Pro DG Systems; contacte con nuestro departamento de asistencia técnica en: [sat@prodgsystems.com](mailto:sat@prodgsystems.com)